

NOSIDEŁKO DLA DZIECKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA



DereDere®

www.deredere.pl





DereDere®

NOSIDEŁKO DLA DZIECKA

Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania nosidełka dla dzieci

Niniejsza Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania została opracowana w oparciu o wymagania normy PN-EN 13209-2:2016-04 oraz wytyczne CEN/TR 16512. Dokument określa zasady prawidłowego użytkowania produktu, minimalizując ryzyka związane z jego stosowaniem.

Przeznaczenie i informacje ogólne

Nosidło DereDere zostało stworzone z myślą o bezpiecznym i wygodnym przenoszeniu dzieci na biodrze przez opiekuna.

OSTRZEŻENIE - PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PRZYSZŁEGO UŻYTKU

Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci dziecka. Używać wyłącznie w przypadku dzieci ważących od 9 do 20 kg i starszych niż 10 miesięcy.

Należy zawsze trzymać dziecko jedną ręką. Podczas korzystania należy monitorować dziecko. Na Twoją równowagę mogą niekorzystnie wpływać ruchy Twoje oraz Twojego dziecka. Zachowaj ostrożność podczas schylania się i przechylania do przodu oraz na boki.

Niniejsze nosidełko nie nadaje się do korzystania podczas zajęć sportowych. W przypadku niemowląt z niską masą urodzeniową i dzieci z chorobami, przed użyciem produktu należy zasięgnąć porady lekarza. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie wolno modyfikować. Pamiętaj, że nosidełko nie zastępuje konsultacji medycznej. Jeśli masz przewlekłe dolegliwości kręgosłupa lub barków, warto skonsultować się z fizjoterapeutą.

Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Produkt nie jest zabawką. Przekazując nosidełko osobie trzeciej należy przekazać również instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania.

Nosidełko zostało wykonane z tkaniny, która posiada **certyfikat Oeko-Tex® Standard 100** i spełnia wymagania rozporządzenia **REACH**, co oznacza, że materiał jest wolny od substancji szkodliwych i bezpieczny dla dziecka.

Zawartość opakowania

1x nosidełko
1x instrukcja obsługi

Gwarancja

DereDere udziela 2-letniej gwarancji

Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Nosidełko należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dot. ochrony środowiska.

Producent:

DereDere ul. Dobrzecka 50/6

62-800 Kalisz, Polska

info@deredere.pl

www.deredere.pl

Wyprodukowano w Polsce

Zapoznaj się z instrukcją. Przeczytaj całą ulotkę przed pierwszym użyciem nosideła.



Sprawdź nosidełko DereDere i przełóż pasek na ramię po kosiole.

Upewnij się, że nie ma uszkodzeń: szwy, klamry, paski, materiał. Wszystkie powinny być całe i sprawne. Wyreguluj pasek, aby dobrze dopasować je do swojej sylwetki. Nosideło powinno przylegać, ale nie uciskać. Sprawdź klamrę czy jest zapięta i zabezpiecz ją za pomocą czarnej gumki przy klamrze (rys.1,2 i 3).



Przesuń nosidełko przez głowę dziecka, aby owinąć ją wokół dziecka. (w tym celu możesz trochę poluzować pas nośny)

Umieść dolną część (miejsce do siedzenia) wokół pupy dziecka. Trzymając dziecko wsuń je delikatnie do nosideła. Dziecko powinno siedzieć w pozycji naturalnej.



Podnieś dziecko i podeprzyj je jedną ręką (np. nad pośladkami).




Sprawdź materiał siedziska. Dziecko powinno siedzieć bezpiecznie w nosidełku. Tak, aby jego pupa mogła być głęboko w materiale. Dopasuj długość pasa tak aby dziecko siedziało wysoko, mniej więcej na wysokość pętlunku.



Kontroluj komfort i bezpieczeństwo

Upewnij się, że dziecko siedzi stabilnie i jego usta oraz nos są odsłonięte. Przejdź się kilka kroków, by upewnić się, że wszystko działa poprawnie i jest wygodne zarówno dla Ciebie, jak i dziecka. Regularnie sprawdzaj ułożenie dziecka oraz stan nosidełka.

Dodatkowe zabezpieczenie klamry czarną gumką



Czarna gumka zabezpieczająca musi być pod klamrą.



DereDere®

NOSIDŁKO DLA DZIECKA

Pielęgnacja

Przechowuj nosidło w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Sprawdź symbole prania na etykiecie wewnętrznej nosidła, aby prawidłowo zadbać o jego pielęgnację. Prać ręcznie w temperaturze do 30°C, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej. Używaj detergentów, które są bezpieczne dla dzieci. Produkt nieodpowiednio pielęgnowany może utracić swoje właściwości użytkowe. Brak właściwej pielęgnacji unieważnia gwarancję.



Tkanina, z której wykonano nosidło, jest nie tylko przyjemna w dotyku, ale też w pełni bezpieczna - potwierdzają to certyfikat Oeko-Tex® oraz zgodność z regulacją REACH.

Uwaga

Upewnij się, że dziecko zostało poprawnie posadzone w nosidło, zgodnie z zaleceniami instrukcji.



✓ Prawidłowo

Dziecko jest w pozycji siedzącej, a opiekun podtrzymuje dziecko jedną ręką.



✗ Nieprawidłowo

Dziecko nie jest w pozycji siedzącej i może się zsunąć z nosidła oraz opiekun nie podtrzymuje dziecka ręką.



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Używać wyłącznie w przypadku dzieci ważących od 9 do 20 kg i starszych niż 10 miesięcy.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru.
- Nie pozwalaj dziecku spać w nosidle.
- Nie używaj nosidła podczas gotowania, czyszczenia, w pobliżu ognia ani w wodzie.
- Nie używaj pod wpływem alkoholu, leków lub narkotyków.
- Nie używaj w pojazdach, na rowerach ani podczas uprawiania sportów.
- Nie prowadź auta ani nie podróżuj jako pasażer z dzieckiem w nosidle.
- Nie zakładaj więcej niż jednego nosidła na raz, ani nie noś więcej niż jednego dziecka.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji ani przeróbek nosidła, może to wpłynąć na bezpieczeństwo dziecka.
- Nie używaj nosidła, jeśli jakkolwiek jego element (szelki, pasy, zapięcia) jest uszkodzony.
- Należy zawsze trzymać dziecko jedną ręką.
- Zawsze sprawdzaj stan techniczny nosidła: szwy, paski, zatrzaski.
- Upewnij się, że dziecko jest prawidłowo przypięte, a wszystkie mocowania są zapięte.
- Dbaj o to, by nos i usta dziecka były odsłonięte.
- Regularnie zmieniaj pozycję dziecka i rób przerwy, kontroluj jego komfort.
- Zwracaj uwagę na temperaturę i nasłonecznienie. Może być ono bardziej odczuwalne dla dziecka.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy nosidło nie ma uszkodzeń mechanicznych, przetarć ani poluzowanych szwów.

Wyprodukowano w Polsce

DereDere ul. Dobrzecka 50/6, 62-800 Kalisz, Polska
info@deredere.pl, www.deredere.pl

WAŻNE! ZACHOWAJ ULOTKĘ